

Der Einbau:

als erstes drücke ich die Klaue hinten runter und schiebe die Schubstange rein.

